

GUINDAUTO ARTICULADO

MASAL

MOD. 30004

Tabela de Carga

DIAGRAMA DE POTÊNCIA DE CARGA

A tabela ao lado representa as potências de carga em função da distância (comprimento do braço e lanças no sentido horizontal) independente de sua inclinação. Para tanto o operador deverá ater-se com rigor a tais indicações durante o uso do guindaste.

DIAGRAMA DE CAPACIDAD DE CARGA

La tabla al lado representa la capacidad de carga en función de la distancia, (extensión del brazo y lanzas en sentido horizontal), independientemente de su inclinación.

Por lo tanto el operador deberá atenerse con exactitud a tales indicaciones durante el uso de la hidrogrúa.

DIAGRAM OF LOAD POWER

This chart at the side, represents the load powers in function of the distance (the length of the jib and extensions on the horizontal direction) independent of its inclination.

The operator must conform to the strict rules of those instructions during the use of the crane.

